

Моп

Трио УльтраСпид Про

Универсальный, стойкий к износу и надежный моп для уборки любых твердых напольных покрытий. Подметает, моет и впитывает. **Хит продаж Vileda Professional.**

Артикул: 167276



Универсальный

Подметает, моет
и впитывает

Область применения

- Объекты: коммерческая и некоммерческая недвижимость, учреждения здравоохранения, производства и HoReCa.
- Применяется для влажной уборки всех типов твердых напольных покрытий с загрязнениями любого типа.

Типы напольных покрытий

Керамическая плитка, керамогранит, натуральный камень, линолеум, ламинат, наливной пол, виниловый пол, бетон, паркет, паркетная доска.

Особенности и преимущества

- Высокоэффективная структура мопа: белые микроволоконные нити отлично отмывают, серые комбинированные нити - оттирают и удерживают грязь, бежевые нити из хлопка - впитывают много грязи и влаги.
- Благодаря петельчатой конструкции моп хорошо скользит по полу и собирает в петли загрязнения, удерживая их. Петли также облегчают разрыхление загрязнений.
- Плотная основа и окантовка, двойная прошивка увеличивают срок службы мопа.
- Надежный тафтинг: петли мопа держат форму, не скатываются и не распускаются в процессе уборки.
- Ремни мопа имеют высокую устойчивость к усадке и деформации при соблюдении рекомендаций по использованию, стирке, сушке и хранению.
- Отлично отжимается.
- Подходит для держателя и высокоэффективного туннельного отжима системы УльтраСпид Про.
- Крепление на ремнях.
- 4 цветная кодировка для исключения перекрестных загрязнений.

Рекомендации по использованию, стирке и уходу

- Перед первым применением постирать – так моп начнет впитывать влагу!
- Использовать для уборки методом «ведровода».
- Ежедневно стирать в стиральной машине при температуре 60 °С. Максимальная t стирки 95 °С.
- После стирки и между уборками обязательно высушивать моп и не оставлять его в ведре с водой.
- Сушить в сушильной машине при низкой температуре на щадящем режиме или в подвешенном состоянии вдали от нагревательных приборов.
- Избегать высоких щелочей, ополаскивателей и сильных отбеливателей, особенно хлорсодержащих.

Условия хранения, транспортировки и утилизации

Хранить в сухом и прохладном месте без прямого солнечного света. Продукт не подлежит особым условиям транспортировки опасных грузов и химикатов. Утилизация через мусорный полигон или мусоросжигающий завод.

Характеристики

Вес нетто: 130 г.
Размер: 14,5 см по ширине и 42 см по длине основы.
Срок службы: до 3 мес. При условии соблюдения рекомендаций от Vileda Professional по использованию и стирке.

Состав

Рабочая поверхность мопа: белые нити – 100% полиэфирное микроволокно; серые нити – 70% полиэфиры, 25% хлопок, 5% прочие; бежевые нити – 95% хлопок, 5% прочие.
Основа, ремни, окантовка, хлястики – 100% полиэфиры.

Артикул продукта	Название	Размер, см	Штук в упаковке	Упаковок в коробке	Артикул коробки
167276	Моп Трио УльтраСпид Про 40 см	40 см	1	20	167276

Продукт используется со следующими товарами: Держатель мопов УльтраСпид Про 40 см. арт. 147593, набор №1 арт. 166376, набор №2 166377, набор №3 арт. 166378, набор №4 арт. 166391, система двухведерная УльтраСпид Про арт. 149162, 149161 и 147209, система одноведерная УльтраСпид Про арт. 150360, 149158, 147191 и 149101, отжим туннельный УльтраСпид Про арт. 147595, система СпрейПро Инокс – ручка арт. 151515, тележки ВолеОПро в комбинации УльтраСпид арт. 145116, 145117.