

Система одноведерная 25 л на колесах без транспортировочной ручки

УльтраСпид Про

Профессиональная система с 25 л ведром на колесах для уборки малых площадей методом "ведро-вода" с уникальным высокоэффективным отжимом насадок.

Артикул: 149101



Область применения

- Коммерческая и некоммерческая недвижимость (например, офисы, магазины, БЦ, ТЦ, салоны красоты, аптеки, жилые комплексы, фитнес центры, государственные учреждения); учреждения здравоохранения; HoReCa (кафе, рестораны, бары, отели); производства; профессиональный клининг.
- Влажная уборка пола на объектах площадью до 300 кв. м. методом «ведро-вода» с плоскими мопами на ремнях.
- Уборка общественных пространств, входных групп, санузлов, холлов, кабинетов, приемных, коридоров, лестниц, технических помещений, профессиональной кухни, номеров.

Особенности и преимущества

- Система позволяет быстро и эргономично убирать помещения с высокой производительностью.
- Запатентованный туннельный отжим отжимает на 50% эффективнее обычного вертикального отжима. Благодаря этому вымытые полы сохнут быстрее и могут использоваться практически сразу.
- Инновационный дизайн отжима позволяет выжимать насадки с меньшими усилиями и без необходимости сильно наклоняться к ведру.
- Продуманное ведро со специальным широким сливным носиком и удобной ручкой для переноски.
- Ведро на колесах позволяет легко перемещаться по объекту.
- Крепление мопов на ремнях исключает необходимость их снимать для выжимания, что увеличивает скорость уборки
- Легкие и прочные материалы от европейского производителя
- Эргономичная конструкция для удобства использования в течение дня.
- Сменные клипсы цветовой кодировки для исключения перекрестных загрязнений

Комплектация:

Туннельный отжим УльтраСпид Про с рычагом, ведро УльтраСпид Про с колесами 25 л, клипсы цветовой кодирования: синие 2 шт.

Рекомендации по использованию, стирке и уходу

- Объем мощного раствора для одноведерной системы – 16 л.
- Перед уборкой увлажнить mop в ведре и отжать его.
- Чтобы отжать mop, необходимо поместить держатель с mopом в отжим вертикально вниз и надавить на рычаг до упора. Повторить манипуляцию еще раз.
- Помыть mopом до 20 кв. м. помещения. При сильных загрязнениях площадь уборки одним mopом - 5-10 кв. м.
- Тщательно прополоскать грязный mop в ведре и отжать его.
- Площадь уборки одноведерной системой с моющим раствором – до 100 кв. м. Далее заменить раствор.
- После использования промыть и высушить систему.
- Не оставлять mop в ведре после уборки.

Условия хранения, транспортировки и утилизации

Хранить в сухом прохладном месте с уровнем влажности ниже 60% без прямого солнечного света и специфических запахов. Несоблюдение правил хранения может повлечь изменения в цвете и ухудшение качественных характеристик продукта. Избегать хранение в мокрых зонах с мощными дезинфектантами (например, зона бассейна с хлором или активным кислородом) Продукт не подлежит особым условиям транспортировки опасных грузов и химикатов. Утилизация через мусорный полигон или мусоросжигающий завод.

Состав:

Отжим: стенка отжима, отжим, рукоятка рычага, затвор рычага – полипропилен; клипсы зажима, осевая поддержка, держатель ручек – полиоксиметилен; трубка рычага, металлическая плата, пружина, U-трубка – сталь. Ведро на колесах: ведро, клипсы – полипропилен; ручка – нержавеющей сталь.

Характеристики:

Вес: 3,77 кг
Размер: высота 93 см

Артикул продукта	Название	Цвет	Размер	Штук в упаковке	Упаковок в коробке	Артикул коробки
149101	Система одноведерная УльтраСпид Про 25 л на колесах без транспортировочной ручки	серый	-	1	1	149094

Продукт используется со следующими товарами: держатель мопов УльтраСпид Про 40 см арт. 147593, ручки для держателей арт. 151515, 119967, 512413, мопы УльтраСпид Про арт. 143250, 147483, 524829, 515730, 524820, 524814

Бесплатная горячая линия 8 800 3333 600

www.vileda-professional.ru

Продукт разработан в соответствии со стандартами системы качества группы Фройденберг, Германия. Вся информация, содержащаяся в данном документе, соответствует спецификациям и нашим знаниям, но не гарантирована и может быть изменена без дополнительных предупреждений. Претензии на основе данной информации не принимаются. Ноябрь, 2019.