

Щетка

Для пола жесткая с коротким ворсом 30 см

vileda
PROFESSIONAL

Прочная долговечная щетка с жесткой и короткой щетиной для очистки, оттирки и подметания различных поверхностей.

Артикул: 145884



Область применения

- Объекты: коммерческая и некоммерческая недвижимость, учреждения здравоохранения, производства и HoReCa.
- Подметание мусора, сбор крупного и среднего сора.
- Влажная оттирка полов и очистка стен от въевшихся загрязнений.

Типы поверхностей

Любые поверхности внутри помещений и на улице, устойчивые к истиранию. Например, асфальт, бетон, натуральный камень, керамогранит, керамическая плитка, наливной пол, металлические, стеклянные, безопасные и спортивные прорезиненные покрытия.

Особенности и преимущества

- Жесткая короткая щетина легко проникает в труднодоступные места и очищает въевшиеся загрязнения.
- Щетина устойчива к истиранию и отлично работает на шероховатых и структурированных поверхностях, как на полу, так и на стенах.
- Резьбовое крепление ручки под углом 45° позволяет работать в двух направлениях (к себе, от себя) и задействовать всю рабочую поверхность, а не только край.
- Щетина из прочного материала легко восстанавливается и принимает первоначальную форму.
- Надежное крепление щетины к корпусу прочными металлическими скобами.
- Высокая устойчивость к химическим средствам.
- Гигиеничные устойчивые к коррозии моющиеся материалы.
- Высококачественный пластик для максимально долгого срока службы.
- Возможность автоклавирувания при температуре до + 134 °С.

Рекомендации по использованию, стирке и уходу

- Перед началом работы убедиться, что щетина щетки чистая.
- После работы тщательно промыть под проточной водой.

Условия хранения, транспортировки и утилизации

Хранить в подвешенном состоянии или щетиной вверх. Хранить в сухом и прохладном месте без прямого солнечного света. Продукт не подлежит особым условиям транспортировки опасных грузов и химикатов. Утилизация через мусорный полигон или мусоросжигающий завод.

Характеристики

Вес: 310 г.
Размер: длина щетки 30 см, диаметр щетины 0,5 мм, длина щетины 3 см.
Цвет щетины: синий.
Жёсткость щетины: жесткая.

Состав

Каркас щетки – полипропилен, щетина – полибутилентерефталат (ПВТ), скобы для крепления щетины - нейзильбер (сплав меди 60% с никелем 20% и цинком 20%).

Артикул продукта	Название	Размер, см	Штук в упаковке	Упаковок в коробке	Артикул коробки
145884	Щетка для пола жесткая с коротким ворсом 30 см	30 см	1	6	145883

Продукт используется со следующими товарами: Ручка алюминиевая 150 см с резьбой для щеток арт. 506271

Бесплатная горячая линия 8 800 3333 600

www.vileda-professional.ru

Июль, 2019

Продукт разработан в соответствии со стандартами системы качества группы Фройденберг, Германия. Вся информация, содержащаяся в данном документе, соответствует спецификациям и нашим знаниям, но не гарантирована и может быть изменена без дополнительных предупреждений. Претензии на основе данной информации не принимаются. Подробная информация о продукте в паспорте безопасности.

a brand of
FREUDENBERG